

دفترچه راهنمای فارسی ماشین آشپزخانه

THFP07853WV



اجزاء دستگاه

۱. دکمه کنترل سرعت
۲. دکمه باز شدن سر چند منظوره
۳. درپوش قابل جابجایی برای سیم برق
۴. دکمه آزاد شدن اهرم‌ها
۵. سیم برق
۶. محافظ کاسه
۷. کاسه استیل
۸. سر چند منظوره
۹. اهرم همزن سریع
۱۰. اهرم ورزدهنده
۱۱. اهرم همزن

نکات ایمنی

- قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
- قبل از باز کردن و جدا کردن قطعات دستگاه آن را از پریز برق جدا نمایید.
- انگشتان خود را از اهرمها دور نگه دارید.
- هرگز دستگاه را در حالی که کودک یا فرد معلولی در محل حضور دارد روشن رها نکنید.
- ولتاژ برق را کنترل کنید. ولتاژ باید مطابق با داده‌های روی دستگاه باشد.
- بعد از اتمام کار با دستگاه و هنگام تمیز کردن آن، دستگاه را از پریز خارج نمایید.
- در صورت خراب بودن یکی از قطعات از وصل کردن آن به دستگاه خودداری نمایید.
- دستگاه و سیم برق را داخل آب نگذارید.
- هنگام روشن بودن دستگاه به هیچ‌وجه به اهرمها دست نزنید.
- دستگاه مطابق با استانداردهای ذیل می باشد:

2006/95/EC (LVD) and 2004/108/EC (EMC)

- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی می‌باشد.
- اشخاصی که به دلیل ناتوانی‌های جسمی یا لامسه‌ای و یا به دلیل بی اطلاعی و یا کم تجربگی مانند کودکان توانایی استفاده از دستگاه را ندارند، نباید بدون نظارت و یا راهنمایی از دستگاه استفاده کنند.
- قبل از تعویض اهرمها دستگاه را خاموش کرده و از پریز جدا نمایید.

استفاده از دستگاه

با توجه به ماهیت مواد، کاسه می‌تواند تا ۲ کیلوگرم خمیر را در خود جای دهد.



۱. قبل از استفاده برای اولین بار، تمامی قطعات را با مایع تمیزکننده شسته و خشک نمایید.
۲. دکمه (۲) را فشار دهید تا سر چند منظوره باز شود و آن را به حالت عمودی درآورید.
۳. کاسه را در محل مناسب قرار دهید و آن را بچرخانید تا در محل خود قفل شود. مواد را در کاسه بریزید و آن را مطابق جدول ۱ وزن نمایید.
۴. کاور را در جای خود بر روی کاسه قرار دهید.
۵. اهرم مورد نظر را در محل قرار داده، فشار دهید و ۹۰ درجه بچرخانید تا قفل شود.
۶. سر چند منظوره را پایین بیاورید تا در حالت افقی قرار گیرد و دکمه را مجدد فشار دهید. (باید صدای قفل شدن شنیده شود).
۷. در مراحل آماده‌سازی غذا می‌توانید از طریق در پوش مواد را به کاسه اضافه کنید.
۸. برای متوقف کردن دستگاه دکمه را از حالت ۱ بر روی 0 قرار دهید.
۹. دستگاه را بر روی یک سطح صاف و خشک قرار دهید و به پرز بزنید.

جدول ۱

وسيله	مواد غذایی	مقدار	زمان فعالیت	سرعت
همزن با سرعت بالا	خامه	۲۵۰ میلی لیتر	۳ دقیقه	Max
	سفیده تخم مرغ	۸ عدد	۳ دقیقه	
ورز دهنده	آرد	۱۰۰۰ گرم	۵ دقیقه	۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه با سرعت کم سپس با سرعت ۱ به مدت ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه
	نمک	۸ گرم		
	مخمر	۲۰ گرم		
	شکر	۱۰ گرم		
	آب	۵۰۰ گرم		
چربی حیوانی	۲۰ گرم			
همزن معمولی	آرد	۱۰۰ گرم	۳ دقیقه	Max
	قند	۱۰۰ گرم		
	کره گیاهی	۱۰۰ گرم		
	تخم مرغ	۲ عدد		

نظافت و نگهداری

- قبل از نظافت و یا باز کردن قطعات دستگاه، آن را از برق بکشید.
- تمامی قطعات را زیر آب گرم با کمی مایع شستشو بشویید و با دقت خشک کنید.
- هرگز موتور را درون آب فرو نبرید بلکه با یک دستمال مرطوب آن را تمیز کنید.
- در صورتی که دستگاه کثیف شد آن را با حوله آشپزخانه تمیز نمایید.
- هرگز از مواد ساینده استفاده نکنید. برای از بین بردن جرم و لکه از سرکه استفاده کنید.