

# دفترچه راهنمای غذاساز

# THOMSON


## Food Processor

Model: TM-FP1512



## نکات ایمنی

۱. تمامی دفترچه راهنما را مطالعه نموده و آن را برای استفاده بعدی نگه دارید.
۲. ولتاژ برق را کنترل کنید. ولتاژ باید مطابق با داده‌های روی دستگاه باشد.
۳. به هیچ وجه از دستگاه در صورتی که سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد استفاده نکنید.
۴. برای جلوگیری از هرگونه خطر از قرار دادن موتور در آب خودداری نمایید.
۵. قبل از خارج کردن دوشاخه از پریز دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.
۶. همیشه بعد از اتمام کار و هنگام جدا کردن قطعات یا متصل کردن آنها به دستگاه، آن را از پریز خارج نمایید.
۷. از دست زدن به قسمت‌های در حال چرخش پرهیز کنید.
۸. دستگاه دور از دسترس اطفال زیر ۸ سال قرار گیرد.
۹. برای جا به جایی مواد غذایی از دست استفاده نکنید. حتما از کاردک استفاده شود.
۱۰. قبل از جدا کردن کلاhek ابتدا دستگاه را از پریز خارج نمایید. همچنین اطمینان حاصل کنید که تیغه کاملا بدون حرکت است.



- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| ۱۰. تیغه اسلایس   | ۱. دسته فشار غذا       |
| ۱۱. تیغه رنده     | ۲. قیف ورود مواد غذایی |
| ۱۲. تیغه خردکن    | ۳. کلاهک               |
| ۱۳. صفحه تیغه     | ۴. تیغه پلاستیکی       |
| ۱۴. پیمانہ        | ۵. تیغه اس شکل         |
| ۱۵. درپوش         | ۶. ظرف غذاساز          |
| ۱۶. پارچ مخلوط کن | ۷. تنظیم گر تیغه       |
| ۱۷. تیغه پایه     | ۸. پایه موتور          |
|                   | ۹. دکمه کنترل ساعت     |

## قبل از اولین استفاده

قبل از اولین استفاده، به دقت پوشش و تمامی لیبل های دستگاه و قطعات آن را جدا نمایید. تمامی اجزاء به جز موتور را مطابق با دستورالعمل داده شده تمیز نمایید. به دلیل برنده بودن، با نهایت دقت تیغه اس شکل را برداشته و در محل قرار دهید. دستگاه غذاساز را می توان برای مخلوط کردن، خرد کردن، همزدن، له کردن، تکه کردن سبزیجات، رنده کردن و . . . استفاده نمود. از قطعات می توانید برای انجام کارهای متفاوت استفاده نمایید.

## مخلوط کردن

۱. پارچ مخلوط کن را بر روی پایه قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خودش قفل شود.

۲. سبزی و میوه جات را از پوست و هسته جدا کرده، تکه تکه نمایید و در محفظه قرار دهید. بهتر است برای تسهیل فرآیند مخلوط کردن از مقداری آب نیز استفاده شود. مقدار مواد نباید بیشتر از حداکثر حجم محفظه باشد.

توجه: هرگز مواد داغ را درون دستگاه نریزید.

۳. دستگاه را در حالی که خالی است روشن نکنید.

۴. درپوش را در جای خود قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که در جای خود ثابت است.

۵. می توانید مواد غذایی را در حین کار با دستگاه از حفره بالای درپوش از طریق برداشتن پیمانه درون ظرف بریزید. برای برداشتن پیمانه آن را ۹۰ درجه بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

۶. دوشاخه را به پریز بزنید و سرعت دلخواه را تنظیم نمایید. برای سرعت ۴ حالت در نظر گرفته شده است: ۰, ۱, ۲, P. برای سرعت کم و ۲ برای سرعت بالاست. حالت P را انتخاب نموده و آن را نگه دارید تا موتور را در حالت تکه کردن بسیار ریز قرار دهید. آن را رها کرده و در حالت ۰ قرار دهید..

توجه: کل زمان کار با دستگاه نباید بیش از ۳ دقیقه طول بکشد.

۷. دستگاه را از پریز بکشید و سپس مواد را از ظرف خارج نمایید.



توجه: برای همزدن و مخلوط کردن موادی مانند آرد می‌توانید از ظرف غذا ساز و تیغه پلاستیکی استفاده کنید.

## تمیز کردن

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه را از دوشاخه جدا نمایید.
  ۲. مقداری آب گرم درون ظرف ریخته و آن را مدت کوتاهی در حالت P قرار دهید.
  ۳. ظرف را زیر آب گرفته و قطعات را بشوئید. سپس آن را با پارچه خشک نمایید.
- توجه: تیغه پایه قابل جدا شدن و شستشو می‌باشد.
۴. پایه دستگاه را با پارچه نمدار تمیز نمایید. هرگز این قسمت را زیر آب نگیرید.

## خرد کردن

۱. ابتدا تنظیم گر تیغه را بر روی پایه قرار دهید و مطمئن شوید که به درستی در جای خودش قرار گرفته است.
۲. ظرف غذا ساز را روی پایه قرار دهید. آن را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل قفل شود. از قرار گرفتن در محل اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت دستگاه به درستی کار نخواهد کرد.
۳. تیغه اس شکل را در ظرف قرار داده و اطمینان حاصل نمایید که به درستی در محل قرار گرفته باشد.
۴. مواد غذایی را درون ظرف بریزید. مواد غذایی را به قطعات کوچک تقسیم کنید. در حین خرد شدن می‌توانید مواد را از طریق قیف وارد ظرف نمایید. برای وارد کردن مواد غذایی از دسته فشار غذا استفاده نمایید.
۵. کلاهک را روی ظرف قرار داده، بچرخانید تا در محل قفل شود.
۶. دوشاخه را به پریز بزنید و سرعت مناسب را انتخاب نمایید.



۷. برای سرعت ۴ حالت در نظر گرفته شده است: ۰, ۱, ۲, P. برای تنظیم در حالت سرعت کم و ۲ برای سرعت بالاست. حالت P را انتخاب نموده و آن را نگه دارید تا موتور را در حالت خردکردن بسیار ریز قرار دهید. آن را رها کرده و در حالت 0 قرار دهید..

توجه: کل زمان استفاده نباید بیش از ۹۰ ثانیه باشد.

۸. دستگاه را از پریز بکشید و سپس مواد را از ظرف خارج نمایید.

هشدار: تیغه اس شکل به شدت برنده است. آن را با احتیاط جدا نمایید.

### نحوه تمیز کردن خرد کن

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه را از پریز جدا نمایید.
۲. مواد غذایی را از ظرف خارج نمایید. ظرف و تمامی قطعات جداشدنی قابل شستشو با مواد شوینده هستند. فقط به این نکته توجه کنید که دمای آب بیش از ۷۰ درجه سانتی گراد نباشد. سپس تمامی قطعات را خشک نمایید.
۳. پایه دستگاه را با پارچه نمدار تمیز نمایید. هرگز این قسمت را زیر آب نگیرید.

### شستشوی سریع

مقداری آب گرم درون ظرف ریخته و آن را مدت کوتاهی در حالت P قرار دهید. با این کار به سرعت ظرف تمیز می‌شود. سپس زیر آب گرفته و بشویید.

### همزدن / له کردن

۱. ابتدا تنظیم گر تیغه را بر روی پایه قرار دهید و مطمئن شوید که به درستی در جای خودش قرار گرفته است.
۲. ظرف غذا ساز را بر روی پایه قرار دهید. آن را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل قفل شود. از قرار گرفتن در محل اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت دستگاه به درستی کار نخواهد کرد.



۳. تیغه همزن را در ظرف قرار داده و اطمینان حاصل نمایید که به درستی در محل قرار گرفته باشد.
۴. مواد غذایی را درون ظرف بریزید. شما میتوانید از این تیغه برای همزدن مایونز، انواع سس، تخم مرغ و خامه استفاده نمایید.
۵. کلاهک را بر روی ظرف قرار داده، بچرخانید تا در محل قفل شود.
۶. دوشاخه را به پریز بزنید و سرعت بالا را انتخاب نمایید.
- توجه: هرگز از این تیغه برای درست کردن خمیر یا تهیه کیک استفاده نکنید.
۷. در هر بار استفاده بیش از ۲ دقیقه دستگاه را روشن نگذارید.

### نحوه تمیز کردن همزن

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه را از پریز جدا نمایید.
۲. مواد غذایی را از ظرف خارج نمایید. ظرف و تمامی قطعات جداشدنی قابل شستشو با مواد شوینده هستند.
۳. پایه دستگاه را با پارچه نمدار تمیز نمایید. هرگز این قسمت را زیر آب نگیرید.

### قطعه کردن / رنده کردن



۱. ابتدا تنظیم گر تیغه را بر روی پایه قرار دهید و مطمئن شوید که به درستی در جای خودش قرار گرفته است.
۲. ظرف غذا ساز را بر روی پایه قرار دهید. آن را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل قفل شود. از قرار گرفتن در محل اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت دستگاه به درستی کار نخواهد کرد.
۳. تیغه رنده یا تیغه خرد کن را روی صفحه تیغه قرار داده و مواد را درون کاسه بگذارید.
۴. کلاهک را بر روی ظرف قرار داده، بچرخانید تا در محل قفل شود.
۵. برای کنترل سرعت ۱ یا ۲ را انتخاب نمایید.

۶. مواد غذایی را درون ظرف بریزید. مواد غذایی را به قطعات کوچک تقسیم کنید. در حین خرد شدن میتوانید مواد را از طریق قیف وارد ظرف نمایید. برای وارد کردن مواد غذایی از دسته فشار غذا استفاده نمایید.
۷. حداقل ۲ دقیقه استراحت بعد از هر دوره کار نیاز است. بعد از سه دوره کار حداقل ۳۰ دقیقه به دستگاه استراحت دهید.
۸. دستگاه را در حالت 0 قرار دهید تا خاموش شود.

### تمیز کردن

۴. قبل از تمیز کردن دستگاه را از پریز جدا نمایید.
۵. مواد غذایی را از ظرف خارج نمایید. ظرف و تمامی قطعات جداشدنی قابل شستشو با مواد شوینده هستند.
۶. پایه دستگاه را با پارچه نمدا ر تمیز نمایید. هرگز این قسمت را زیر آب نگیرید.

# **THOMSON**